




OPTIONS : adaptateur conique
lisse ou crantée





SFE/STG

OPTIONS : support barre




SFE/ST




**PALIER SANS TRANSLATION
SERIE**




*MBC
Guttin*

Poids bobine : N






OPTIONS: adaptateur conique
 lisse ou crantée



| | | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| PALIER PNEUMATIQUE | | <i>MBC</i> <i>Guttin</i> |
| SERIE | | |
| COURSE | mm | |
| Poids bobine : | N | |



SFE/STG


SFE/ST




**PALIER SANS TRANSLATION
SERIE**

*MBC
Guttin*


Poids bobine : N






SFE/R


SFE/G



OPTIONS: adaptateur conique lisse ou crantée



SFE



**PALIER PNEUMATIQUE
SERIE
COURSE**

*MBC
Guttin*

Poids bobine : N

